



Sanierung von Abflussrohren.



Anwendung von BIO-SPIRAL bei fast kompletter Verstopfung.

Lassen Sie die angegebenen Mischungen ca. 30 – 45 min. stehen bevor Sie eingeleitet werden.
Nach der Einleitung etwa 6 – 8 Stunden wenn möglich nicht nachspülen.
(Mindestens 4 – 6 Stunden)

<u>Durchmesser Abflussrohr</u>	<u>Rohrlänge</u>	<u>Dosierung 5 Tage nacheinander</u>
50 mm	5 – 30 Meter	Mischen Sie 2 Messlöffel mit ½ Liter lauw. Wasser
50 mm	30 – 90 Meter	Mischen Sie 1/8 Dose mit 2 Liter lauw. Wasser
70 mm	5 – 30 Meter	Mischen Sie 4 Messlöffel mit 1 Liter lauw. Wasser
70 mm	30 – 90 Meter	Mischen Sie 1/4 Dose mit 4 Liter lauw. Wasser
100 mm	5 – 30 Meter	Mischen Sie 6 Messlöffel mit 2 Liter lauw. Wasser
100 mm	30 – 90 Meter	Mischen Sie 1/2 Dose mit 8 Liter lauw. Wasser
125 mm	5 – 30 Meter	Mischen Sie 8 Messlöffel mit 3 Liter lauw. Wasser
125 mm	30 – 90 Meter	Mischen Sie 3/4 Dose mit 10 Liter lauw. Wasser
150 mm	5 – 30 Meter	Mischen Sie 10 Messlöffel mit 4 Liter lauw. Wasser
150 mm	30 – 90 Meter	Mischen Sie 1 Dose mit 12 Liter lauw. Wasser
200 mm	5 – 30 Meter	Mischen Sie 1/4 Dose mit 6 Liter lauw. Wasser
200 mm	30 – 90 Meter	Mischen Sie 1 1/4 Dose mit 20 Liter lauw. Wasser

Nach 5 Tagen nacheinander die Prozedur 1 mal die Woche wiederholen.

Nach ca. 8 – 12 Wochen sollten die Rohrleitungen saniert sein.